

# Lista delle operazioni

Di seguito la lista delle operazioni invocabili attraverso l'API.

**Nota bene:**

- il primo invio di ogni impianto deve essere sempre una chiamata API di tipo 2 (api\_call\_2), ad esempio nel caso in cui ne esista una versione cartacea deve essere usata l'API\_ID 9 altrimenti se si tratta di una nuova installazione va usato l'ID 4
- se l'intervento prevede l'invio di un RCEE, prima si deve invocare la chiamata API relativa all'intervento e successivamente i dati relativi al rapporto di controllo di efficienza energetica (es.l'inserimento di un nuovo generatore prevede prima di invocare l'API\_CALL\_4 per i dati del generatore poi l'API\_CALL\_8 per l'RCEE).

nome ENDPOINT	API_ID	tipo intervento
api_call_1	1	Tutti i punti della scheda 1 (tranne il responsabile d'impianto punto 1.6)
	2	Inserimento o modifica anagrafica responsabile del libretto (punto 1.6)
	3	Inserimento o modifica anagrafica terzo responsabile del libretto (scheda 3)
api_call_2	4	Installazione nuovo impianto (codice impianto non presente nel CIT)
	5	Ristrutturazione impianto intero (codice impianto già presente nel CIT)
	9	Compilazione libretto esistente (da usare solo la prima volta quando si vuole passare dal libretto cartaceo al CIT, codice impianto non presente nel CIT)
api_call_3	8	Dismissione di un intero impianto
api_call_4	10	Inserimento o sostituzione generatori
api_call_5	16	Inserimento o sostituzione parti accessorie dell'impianto
api_call_6	52	Dismissione generatore
api_call_7	58	Dismissione parti accessorie dell'impianto
api_call_8	84	Rapporto di Controllo dell'efficienza energetica (RCEE)
api_call_9	88	Rapporto prova ispezione
api_call_10	87	Registrazione consumi impianto

